

VENKOVNÍ PARAPETY

MONTÁŽNÍ POKYNY

Při montáži hliníkových parapetů je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost Al, která dosahuje až 1,2 mm na 1 mb při rozdílu teplot 50°C. Proto se boční krytky nenasazují na parapet na doraz, ale nechává se cca. 1 mm vůle z každé strany, aby se zabezpečila těsnost spojení a aby se tak zabránilo proniknutí dešťové vody na rubovou stranu parapetu. Mezeru v ukončení parapetu vyplňujeme silikonovým tmelem. Také montážní šrouby se nedotahují na maximum, aby nebránily dilataci při změně teplot. Příklad montáže s koncovkou a držákem.

OCHRANA POVRCHU

Samolepící folie se musí po montáži odstranit, chrání parapet během montáže před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou, vápnem nebo penetračním nátěrem.

ČIŠTĚNÍ

Hliníkové Venkovní parapety podléhají jako všechny venkovní stavební prvky, různě silnému stupni znečištění. Proto je vhodné občasné čištění. Čištění provedeme vlažnou vodou se syntetickým čisticím prostředkem, pomocí houby nebo nekovového kartáče. Zásadně nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové prostředky.

UPOZORNĚNÍ

V případě použití penetračních nátěrů na omítku nebo jiných stavebních chemikálií je nutné celý okenní systém parapetů dobře chránit a zabránit stékajícímu nátěru kontaktu s parapetem. Nežádoucí potřísnění okamžitě smyjte čistou vodou. Příčné dělení parapetu je třeba provádět pomocí ruční pily pro kov, nebo okružní pily s vidiovým kotoučem pro dělení hliníku. Nepřípustné je řezání úhlovými bruskami se standardním kotoučem.